

# ЭМУЛЯТОР СМАРТ-КЛЮЧА “ИСКРА мини”

KIA / HYUNDAI / MITSUBISHI / NISSAN / INFINITI / MERCEDES / RENAULT

Версия: FW 02.03.23, M3.1, N3.1, K5\_3.2



## ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА:

- Устройство “ИСКРА мини” может открыть, закрыть или запустить двигатель автомобиля даже если все ключи утеряны.
- Поддерживаются автомобили для Европейского, Американского, Российского и Японского рынков.
- 3D антенна для качественного приёма сигнала от автомобиля.
- Устройство выполнено в корпусе брелока от шлагбаума.

*Устройство не предназначено для совершения противоправных действий!*

## ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ПАКЕТ 1	МОДЕЛЬ	ВЫПУСК
KIA	K3 2G FL	2021+
	FORTE 3G FL	2021+
	CERATO 4G FL	2021+
	K5 3G	2019-2021
	K5 3G FL	2021+
	CEED 3G FL	2021+
	PROCEED 3G FL	2021+
	XCEED 1G FL	2022+
	NIRO 2	2022+
	EV6	2021+
	EV6 GT	2021+
HYUNDAI	IONIQ 5	2021+

ПАКЕТ 2	МОДЕЛЬ	ВЫПУСК
MITSUBISHI	ASX	2016-2020
	OUTLANDER 3G	2015-2021

ПАКЕТ 3	МОДЕЛЬ	ВЫПУСК
NISSAN	PATROL 6 (Y62)	2010+
	ARMADA 2 (Y62)	2016+
	NAVARA 4 (D23)	2014+
	FRONTIER (D23)	2014+
	JUKE 1 (F15)	2010-2019
	LEAF 1 (ZE0)	2010-2017
	NOTE 2 (E12)	2012-2020
	SENTRA (B17)	2012-2019
	SERENA 4 (C26)	2012-2016
	MICRA (K13)	2010-2017
	FUGA 2 (Y51)	2009+
	CIMA V (Y51)	2012+
	VERSA II (C17)	2014-2019
	INFINITI	Mxx/Q70 (Y51)
QX56/QX80 (Y62)		2010-2022
MERCEDES	X-CLASS	2017-2020
RENAULT	ALASKAN	2017+

## ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ «ПУЛЬТ»

- Нажатие кнопок **1** и **2** сопровождается миганием красного светодиода.
- Эмуляция смарт-ключа не производится.

## РЕЖИМ РАБОТЫ «MITSUBISHI»

- Для выбора режима «**MITSUBISHI**» нажмите и удерживайте кнопку **1** и три раза нажмите кнопку **2**, отпустите кнопку **1**. Сработает вибрик и начнёт мигать **ЗЕЛЁНЫЙ** светодиод.
- Если при выборе режима 5 раз мигает **КРАСНЫЙ** светодиод – требуется замена батареи.
- Смена радиочастоты осуществляется нажатием кнопки **1**. Если **ЗЕЛЁНЫЙ** светодиод мигает **один** раз – европейская частота 433 мГц, мигает **два** раза – американская и японская частота 315 мГц.
- Устройство «ИСКАРА мини» будет работать как обычный смарт-ключ от автомобиля. Вы можете открыть, закрыть или завести двигатель.



## РЕЖИМ РАБОТЫ «NISSAN / INFINITI / RENAULT / MERCEDES»

- Для выбора режима «**NISSAN/INFINITI**» нажмите и удерживайте кнопку **2** и три раза нажмите кнопку **1**, отпустите кнопку **2**. Сработает вибрик и начнёт мигать **КРАСНЫЙ** светодиод.
- Если при выборе режима 5 раз мигает **КРАСНЫЙ** светодиод – требуется замена батареи.
- Смена радиочастоты осуществляется нажатием кнопки **1**. Если **КРАСНЫЙ** светодиод мигает **один** раз – европейская частота 433 мГц, мигает **два** раза – американская и японская частота 315 мГц.
- Устройство «ИСКАРА мини» будет работать как обычный смарт-ключ от автомобиля. Вы можете открыть, закрыть или завести двигатель.

## РЕЖИМ РАБОТЫ «KIA / HYUNDAI»

- Для выбора режима «**KIA**» нажмите и удерживайте кнопку **1** и **2** в течении 3х секунд. Сработает вибрик и начнёт мигать **ЖЁЛТЫЙ** светодиод.
- Если при выборе режима 5 раз мигает **КРАСНЫЙ** светодиод – требуется замена батареи.
- Устройство «ИСКАРА мини» будет работать как обычный смарт-ключ от автомобиля. Вы можете открыть, закрыть или завести двигатель.

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Нажмите и удерживайте кнопку **2** в течении 2х секунд, сработает вибрик и устройство перейдёт в режим «ПУЛЬТ».
- Через 5 минут устройство само перейдёт в дежурный режим «ПУЛЬТ» из любого режима работы для экономии батареи.

## ЗАМЕНА БАТАРЕИ

- Если при выборе режима 5 раз мигает **КРАСНЫЙ** светодиод – требуется замена батареи.
- Нажмите на ушко 1 и аккуратно раскройте корпус пульта.
- Установите батарею (модель 23A 12V) соблюдая полярность.
- Аккуратно закройте корпус пульта.

